



ppm(百萬分之一)

各燃油機組硫氧化物114年11月平均排放濃度




ppm(百萬分之一)

各燃油機組氮氧化物114年11月平均排放濃度



mg/m³(毫克/立方公尺)

各燃油機組粒狀污染物114年11月平均排放濃度



註：

1. 平均排放濃度係統計機組正常運轉之排放濃度。
2. 紅色線條代表標準值。
3. 依據空氣污染防制法燃油發電機組須管制之空氣污染物為硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物。
4. *表示當月未運轉。