






註：

1. 平均排放濃度係統計機組正常運轉之排放濃度。
2. 紅色線條代表標準值。
3. 依據空氣污染防制法燃油發電機組須管制之空氣污染物為硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物。
4. *表示當月未運轉。